

Guide rapide

Applications Bancaires - MOVE/5000

Contact & Sans Contact






https://ingenico.fr/media/notices-utilisateurs

Merci de prendre connaissance de l'Avertissement Sécuritaire lié à l'utilisation des terminaux Ingenico disponible sur le site ci-dessus.

• Description de l'écran tactile :



Fonctions du clavier :




Home : en mode paiement (terminal sur « MONTANT»), permet de revenir au bureau.


Annulation : permet d'annuler la saisie en cours ou revenir à l'écran précédent.

Correction : permet de corriger la saisie ou de sélectionner la marque.

Validation : permet de confirmer la saisie ou une sélection.

Installation et raccordements de la base :






A= Port COM o/ PORT COM1 B= Connexion RTC C= Alimentation
D= Port USB Maître E= Port USB Esclave F= Port Ethernet


Installation carte SIM/ SAM:

Mettre le terminal hors tension avant toute manipulation en appuyant simultanément sur la touche « Jaune » et point «.», terminal hors base.

Les emplacements SIM et SAM se situent sous la trappe du terminal.



Connectiques:



Mise en place de la batterie :



Insérer le connecteur blanc dans les 3 picots.



Lecture des cartes :

Carte à puce :



<u>Lecteur principal</u>: insérer la carte horizontalement, sa puce dirigée vers le haut et la laisser en position tout au long de la transaction.

Carte à piste :



La carte peut être lue de haut en bas comme de bas en haut, sa piste faisant face au terminal. Pour une bonne qualité de lecture, procéder avec un mouvement régulier.

Carte sans contact:



Positionner la carte sur le sigle sans Contact a univeau du capot papier. Laisser la carte en position tout au long de la transaction.

Les 4 diodes vertes apparaissent en haut de l'écran.

Mise en place du papier :


Ouvrir le compartiment papier en soulevant le volet du couvercle situé au dos du terminal et en tirant ensuite le capot vers l'arrière (1). Placer le rouleau dans le compartiment (1), refermer le couvercle en appuyant simultanément sur les deux coins supérieurs, jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre (1).









Transaction Débit / Débit avec autorisation






Annulation d'une transaction





Transaction crédit / remboursement





Duplicata






- Si choix « Commercant »: impression du duplicata du ticket commerçant.
 Si choix « Client »: impression du
- Si choix « Client » : impression du duplicata du ticket client.

Impression du journal des transactions





• Appel Télécollecte manuelle



2	PARAMETRES 1 Panneau de 2 CB EMV 3 CB CLESS 4 LOGO_TICKET 5 SERVICE BIP 6 APP TPLUS 7 BENEFICIAIRE 8 INTSSL	Appuyer à l'écran sur l'onglet « CB EMV » ou « CB CLESS ».
3	08 21 Section 1-Consultation 2-Appel 3-Duplicata 4-Initialisation 5-Maintenance	Appuyer à l'écran sur « Appel ».
4	企 令》 68:21 ⊕ excisor: ●	Le terminal lance la télécollecte et se connecte au serveur bancaire. A la fin de la télécollecte, le terminal imprime un ticket de « TELECOLLECTE ».

Numéros utiles :	
Numéro commerçant : [_]
Contact technique : [_]
Numéro du centre d'appel phonie : [_]

SEAMLESS PAYMENT